

# 保守点検報告書

**GALILEI**

フクシマガリレイ株式会社

2021年 9月 30日

福島工業株式会社

受付番号

客先	琉球大学医学部附属病院	場所	薬剤部	ご確認印	
品名	薬用保冷庫		FMS-1400L		
			3J-30014		

担当者	
又吉	宮城

点検月	点検方法	項目	完了
9 30	目視	1	
9 30	目視	2	
9 30	目視	3	
9 30	目視	4	
9 30	目視	5	
9 30	目視	6	
9 30	目視	7	
9 30	目視	8	
9 30	清掃実施	1	
9 30	目視	2	
9 30	温度計	3	
9 30	目視	1	
9 30	聴触感	2	
9 30	目視	3	
	目視	4	
	目視	5	
9 30	目視	6	
9 30	検知器	7	
9 30	目視	8	
	動作確認	1	
	動作確認	2	
9 30	動作確認	3	
9 30	目視	4	
9 30	メガ測定	1	
	メガ測定	2	

外気温 °C		点検記号 ○:正常 △:調整 ●:修理取替		完了	
点検項目	測定	判定	状況及処置	○×	
冷凍冷蔵庫・シヨウケース	1 庫内温度(温度計表示)	4.9°C	○		
	2 冷却機霜付状態		○		
	3 扉廻りパッキンの確認		○		
	4 取手・丁番の確認		○		
	5 照明及表示灯 点灯確認		○		
	6 庫内ファンモーター運転状況		○		
	7 庫内排水詰り確認		○		
	8 ハニカム詰り		/		
	蒸発温度	0°C	○		
凝縮器	1 コンデンサー目詰り状態		○		
	2 ファンモーター運転状況		○		
	3 液出口管温度	33°C	○		
圧縮機	1 冷凍機各締付ボルト		○		
	2 異音及び振動		○		
	3 冷媒返り状況		○		
	4 高圧圧力器 圧力値		/		
	5 低圧圧力器 圧力値		/		
	6 冷凍機オイル状態		/		
	7 冷媒の洩れ		○		
	8 配管接触有無		○		
電装品他	1 タイマー				
	2 電磁弁		/		
	3 温度調整器設置値	4°C	○		
	4 電源コード劣化状況		○		
絶縁	1 100V回路	100MΩ	○		
	2 200V回路				

特記事項	FL...0/HP...0/LH...0/Lo...0/dr...2